



ICE SLICER

Hatsuyuki
HF-700P

強弱調節

電源



プロテクター

過電流が流れますと機械が停止します。機械が
停止しましたら、電源スイッチを切って数秒か
ないかを待たせ、ボタンを押して下さい。



入
切

開ける ← → 閉じる

お願い

- 氷屑する時は、右方向に回し、ストッパーにあ
たるまで、確実に閉めて下さい。
- 閉じ方が不十分の場合、スイッチが入りません。
スライドカバーの開閉を、電源スイッチのかわ
りに使用しないで下さい。
- 刃はフッ素樹脂コーティングしております。
氷は、正しいに置いて下さい。
硬いもので、こすらないで下さい。

A