

# ワールドスポーツゲーム

取り扱い説明書

## セット内容

- ①本体 ②送風機 ③砂袋5個
- ④バット・カラーボール
- ⑤サッカーボール ⑥バスケットボール
- ⑦ラグビーボール ⑧フリスビー・ダーツ



※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。

※必ず運営スタッフが常駐して下さい。

※上に乗ったりもたれたりしないよう注意して下さい。

※お子様などが送風機の近くに近寄らないよう注意して下さい。

## 組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

1. 本体を縛っている紐を取ります  
巻き終わりが遊具の後方部分となります。



2. 1の状態から遊具を図のように広げます。



3. 2で広げきったら、左右にも広げます。



4. ダーツ面の下にあるダクトと送風機を固定します。



## 組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行ってください。

- 5.送風機のコンセントを入れて、本体を膨らませます。  
送風機は写真のように幕の下に隠してください。



6. 柱部分に砂袋を付けて動かないように固定して完成です。



## 遊び方（野球面）

- ①送風機をオンにして膨らませると、円錐の先から空気が出ます。
- ②空気が出ている部分の真上にボールを置くとボールが浮かびます。
- ③ふわふわ浮いているボールをしっかり狙ってバットで打ちます。

