

トップランナー

取扱説明書

セット内容

- ①本体 ②踏み板 ③リモコン ④電源コード ⑤踏み板延長コード
⑥ドライバー（時間設定に使用）



組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

1. ②・③・④それぞれの先端を本体に接続します。
2. コンセントをさせば完了です。




※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
※必ず運営スタッフが常駐してください。

遊び方



左の丸で遊び時間を設定します。

紛失の無いようご注意ください



A：スタートボタン
B：リセットボタン

- I スタートボタンを押して②の上で足踏みをします。
必ず片足が浮いている状態にして下さい。
 - II 次の方が遊ぶときはAボタンを押して再スタートしてください。
 - III Bをおすとハイスコアがリセットされます
-