

取扱説明書

エアー パラシュート



①設置したい場所に
本体を置きます。



②ダクトに送風機を
しっかりと固定します。



本体用送風機
(下ダクト)

パラシュート用
送風機
(上ダクト)

③送風機は2台使用します。
ダクトは左右各2本で、計4本ありますが
使用するのは左右どちらかの2本のみ。
使用しない方は空気が漏れないよう
縛るなどの処理をして下さい。
本体下部ダクトは本体立ち上げ用、
本体上部ダクトはパラシュート用です。



電源と接続

スイッチ

送風機と接続



④パラシュート用の送風機の
コードは間にスイッチコードを
接続します。

⑤本体用の送風機の電源を
入れ、本体を立ち上げます。



⑥ハーネスをしっかりと
固定します。



⑦運営時、2本のシートベルト
をきちんと止めて運営して下さい。
入口ファスナーはしっかりと閉め
て下さい。



⑧ベルトを止めた事と
ファスナーが閉まっている事を
確認しパラシュート用送風機の
スイッチをオンにしてください。
ゆっくりと上昇します。

⑨降ろす時は、送風機のスイッチを
オフにします。ゆっくりと下降します。
下降速度が遅いので、早く降ろしたい
時は、入口のファスナーを少し開けて
速度調整をして下さい。
※開けすぎにはご注意ください。