

サーカスシューティングゲーム

取り扱い説明書

セット内容

①本体 ②送風機 ③砂袋 ④ブルーシート ⑤ボール ⑥銃



組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

1. 本体を広げて、背面のダクトに送風機をつなぎます。
2. 送風機の電源を入れると本体が膨らみます。
3. 安全のために砂袋をつけて固定します。



遊び方

この4か所の先端から
エアーが出ます。



エアーが出ている所に
そっとボールを置くと、
ボールがふわふわ
浮かびます。



おもちゃの銃で浮いているボールを撃ち落とします。

小さなお子さん等むずかしい場合は、あまっている
ボールを投げて、撃ち落とすこともできます。



- ※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
- ※必ず運営スタッフが常駐して下さい。
- ※上に乗ったりもたれたりしないよう注意して下さい。