

早押し機 (NEW)

取扱い説明書



【内容】 本体・ランプ10個・ケーブル10本
本体とボタン接続ケーブル1本



①上図の用にケーブルをつなぎます。

②コネクタ付のケーブルを上図のようにつなぎます。



③ランプ&早押しボタンのケーブルのコネクタをケーブルのコネクタに接続します。



本体



本体拡大図。

この機械ではランダム・ルーレット機能は付属しておりません。