

# キックダーツ

取扱説明書  
更新日：R4.7.1

## セット内容

- ①本体 ②送風機 ③砂袋  
④ボール6個



※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。

※必ず運営スタッフが常駐して下さい。

※上に乗ったりもたれたりしないよう注意して下さい。

※お子様などが送風機の近くに近寄らないよう注意して下さい。

## 組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

1. 本体を縛っている紐を取ります



2. 1の状態から遊具を図のように広げます。



3. 2で広げきったら、左右にも広げます。



4.左右の足にあるチャックを閉めます。



5. 送風機を接続して空気を入れます。



6. 本体が立ち上がったら砂袋を使用して本体を固定してください。



## 遊び方

1. ダーツ面と野球面があるので用途によって使い分けてください

※送風機の位置はダーツ面から見て左側、野球面から見て右側となるので配置に注意して下さい。

2. 上部に貼りついたボールを外す際には、本体を傾げるか台等を使用して外して下さい



# 遊び方

## 野球面

的を狙ってボールを蹴ってください  
(難しい場合は投げてください)

遊び方参考例

例1) 3球で60点以上獲得で景品プレゼント

例2) 3球の内2球以上の的に当たったら景品プレゼント



## ダーツ面

的を狙ってボールを蹴ってください  
(難しい場合は投げてください)

【得点参考】

中心は50点

中心外側の枠は25点

一番外側の枠(赤と青の枠)は2倍の得点となる  
(赤丸部なら $7 \times 2$ で14点となる)

内側の枠(赤と青の枠)は3倍の得点となる  
(青丸部なら $11 \times 3$ で33点となる)

遊び方参考例

3球の内2球以上の的に当たったら景品プレゼント等

トリプル(3倍の得点)

50

25

ダブル(2倍の得点)

