

ナインフライングディスク

取扱説明書
更新日：R4.7.1

セット内容
①本体 ②フリスビー



- ※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
- ※必ず運営スタッフが常駐してください。
- ※上に乗ったりもたれたりしないよう注意してください。

組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

1. 本体を写真のように立てます。



2. 黄丸部の箇所をネジを外し
支柱が動く状態にします。



3. ネジを外した支柱の穴と縦の柱に開いた穴を
合わせ、2で外したネジでとめて完成です。



遊び方

的に向かってフリスビーを投げ、打ち抜きます。
打ち抜かれた的を元に戻す方法は
的がはめ込まれている上下に
溝がありますので、的の上下をその溝に
はめてください。

