


射的（雲柄）

取り扱い説明書

セット内容 ①雲柄パネル前面用 ②雲柄パネル側面用×2 ③布 ④背面パネル×2
⑤陳列パネル×4 ⑥パイプ×2 ⑦クリップ×2 ⑧銃×3 ⑨弾50個程度
⑩コルク入れ×2 ⑪看板 ⑫ボルト8個





組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

1. ②に①⑤を⑫のボルトで図の様に組みます。
(この時点では、ボルトは仮留めして下さい)



2. ⑥パイプに③布の筒状部分を通してから
1で組んだ本体に取り付けます。



3.ボルトをしっかりと留めます。

4.⑪の看板を取り付けます。

前面のパイプと布を
⑦クリップで動かないよう
留めます。




5.⑤陳列台を置いて完成！



銃の使い方

1.銃に弾をセットします
手動で回転させ、8発入れます



全部で8発入ります

2.レバーを引きます



レバーを離すと自動で元の位置に戻ります

3.引き金を引くと弾が発射されます



4.次弾を撃つ場合は
もう一度レバーを引き直してください
※人に向けて撃たないで下さい。

※荒天時には使用を中断または中止して下さい。
※必ず運営スタッフが常駐して下さい。
※上に乗ったりもたれたりしないよう注意して下さい。