


ドキドキボール落とし

取扱説明書

セット内容


- ①ボール用支柱（奥） ②回転台 ③スタートスイッチ ④電源スイッチ ⑤落下防止幕
⑥ボール用支柱（手前） ⑦的 ⑧ボール（5個） ⑨ボールを転がすポール（2本）



組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。


1. ③ ④の先端を、
②の写真部分に接続します。



2.⑦を②に載せます。その際、②の凸と⑦の穴を合わせるようにします。



3.2に⑤をはめ込みます。



4.⑤内側の黒部分と⑦があたるまではめ込みます。



5.①と⑥をセットします。



6.⑨を①と⑥にセットします。
①に凸が、⑨の先端には穴が空いています。
それらを合わせてセットします。



遊び方・注意事項

- ①コンセントを電源に差し込みます。
- ②スタートスイッチを押すと、台がまわりはじめます。
- ③ボールを黄色のポールの上を転がします。
- ④タイミングをみて、ポールを開き、ボールを落とします。
- ⑤台的(穴)にうまく入れればOK。



※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
※必ず運営スタッフが常駐してください。