

# エアー抽選器

取り扱い説明書

- ※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
- ※必ず運営スタッフが常駐してください。



## 組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

- 1.コンセントを本体から出します。



- 2.コンセントを電源に差し込み、スイッチを入れると膨らみます。



- ※床面に送風機の吸い込み口があります。ここをふさぐと送風機の風量が弱くなったり、正常に作動しない場合がございます。ほこりやビニールなどが詰まらないようご注意ください。