

射的（和風）

取り扱い説明書



セット内容 ①側面用パネル ②前面パネル ③④背面パネル×2
⑤陳列パネル×3 ⑥パネル固定用ボルト（それぞれのパネルに付いています。）
⑦コルク銃×3・コルク・コルク入れ ⑧看板 ⑨毛氈 ⑩パイプ



組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。


1. ①の金具に②③④を取り付けます。（前面下に② 背面の上下に③④）
付属のボルトでしっかりと固定します。



2.⑨の上部にある袖に⑩を通します。
通したら①の上部内側に付いてる
白い穴にはめ込みます。



3.①下部内側にも⑩をはめ込みます。
⑨を上にかぶせてクリップで固定します。



4.⑤を写真の様に配置します。



5.⑧裏のクリップを上⑩に引っ掛け、
ネジをとめて固定し完成です。



※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
※必ず運営スタッフが常駐してください。
※上に乗ったりもたれたりしないよう注意してください。

コルク銃の扱いについて

このレバーを手前に強く引き、コルクを詰めます。



- ※引き金を引くと、バネがいきおいよく戻ります。危険ですので、この部分には絶対に指を置かないで下さい。
- ※銃を空撃ちしないで下さい。
- ※人に向けて撃たないで下さい。