


# 手裏剣道場

取扱説明書

セット内容 ①側面パネル右・左 ②前面パネル ③背面パネル上・下 ④的パネル3枚  
⑤布 ⑥パイプ ⑦看板 ⑧クリップ ⑨手裏剣 ⑩固定用テープ



## 組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。


1. ①の金具に②③④を取り付けます。（前面下に② 背面の上下に③④）  
付属のボルトで軽く取り付けておきます。



2. ⑥のパイプを①についている丸い部品に  
差し込みます。上下2か所に  
取り付けるところがあります。  
パイプをはめてから①②③のネジを  
しっかりと締めてください。



- 3.取り付けした上部のパイプに⑤の布をマジックテープで取り付けます。  
布の垂れた部分を下部のパイプにかけて、ずれないようにクリップで止めます。



※手裏剣が取りやすい高さで布を固定するのがおすすめです。

- 4.④の的パネルを、側面パネルの引っ張りに載せます。



的パネルと側面パネルの引っ張りを、⑩の固定用マジックテープできつく固定してください。緩い場合は付属の木の板を挟んで調整してください。  
※的が倒れた時の振動を抑え、ほかの的が倒れにくくなります。

- 5.看板を上部のパイプにひっかけてネジで固定して完成です。



※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。  
※必ず運営スタッフが常駐して下さい。  
※上に乗ったりもたれたりしないよう注意して下さい。