

キャプテンキット

取扱説明書

セット内容：本体

組み立て方

- ①コンセントを電源に差し込みます。
(必要電力300W)
- ②電源をONにします。



遊び方

- ①16箇所ある黄色のボタンを好きな順に押し、当りを押すと、音とともに海賊の人形に空気が一気に入って飛び出します。
- ②リセットボタンを押すと(右図参照)、設定がクリアされ人形がしぼみます。
- ③人形をまるめて、タルの中に戻します。

以上を繰り返します。

押したボタンは
上の赤いランプが
点灯します。




タル背面

リセットボタン

電源レバー
(上にあげるとON)

当り確率変更レバー
レバーを上にするると、当りが2箇所になります。
レバーを下にするると、当りが1箇所になります。



黄色のふたを開けた内部に
スイッチが入っています。



☆当り音の変更

- ①音声のON・OFF及びボリュームつまみ
- ②音声切り替えつまみ (動物音・サイレン・マイクの切り替え)
- ③音の種類切り替えつまみ (動物及びサイレンの種類切り替え)

※安全のため、必ず運営スタッフが常駐してください。
※雨天や強風など、悪天候時は運営を中断または中止してください。
※持ち運びは2名以上で行ってください。
※ボタンは強く押さないで下さい。故障の原因となります。