

たこ焼きゲーム

取り扱い説明書

セット内容

- ①腰板 (キャスター付き) ②床板 ③テーブル ④側柱 2本 ⑤屋根 ⑥たこ焼き天板
 ⑦ボルト短×8 長×4 ⑧ピンポン玉 ⑨ピンポン玉受け ⑩装飾看板 ⑪のれん用ポール
 ⑫ちょうちん ⑬のれん ⑭アクリル板



基本的な 組み立て方

※安全のため、組立は必ず
2名以上で行って下さい。


Step-1 腰板のセッティング

腰板にキャスターが付いています。
キャスターが付いている方を下にして、
側面を開きます。




Step-2 テーブル・底板のセッティング

Step-1でセッティングした腰板にテーブルと底板を
図の様にセットします。



Step-3 側柱のセッティングとボルト締め

付属のボルト(短い方)で底板を固定し、①・②
側柱を差し込んで③ 拡大図の様に付属の長いボルトで
固定④します。




長いボルト →

短いボルト →

Step-4 屋根の取付

屋根を側柱に乗せた後、付属のボルト(短い方)で
屋根を固定して完成です。



短いボルト

使用上の注意




組み立て方（続き）

⑪のれん用ポール

⑫ちょうちん

⑬のれん



⑨ピンポン玉受け

⑩看板

⑥たこ焼き天板
(隙間がある方が
手前に来ます)

⑭アクリル板
(⑥の天板の三方に
差し込んでください)



遊び方



・ピンポン玉をたこ焼き天板の穴に投げ入れます。
あらかじめ決めた制限時間や玉数で、何個入った
かを競うゲームです。

※あまり遠くから投げると、ピンポン玉が跳ねて
アクリル板の外に飛び出てしまいますのでご注意
ください。

ピンポン玉を取り出す際は
天板のふたを持ち上げると
転がり出ます。



※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
※必ず運営スタッフが常駐して下さい。
※上に乗ったりもたれたりしないよう注意して下さい。