


ポケットゴルフ

取り扱い説明書

セット内容

- ①背景パネル・②ボルト2本（③のベースに取付）・③9ホール穴開きベース・
④ななめベース・⑤人工芝・⑥パター3本・⑦ゴルフボール10個・⑧ボール入れ用かご



組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

- ①と③を②のボルトで固定します。
(横に倒すとボルトが締めやすいです)
- 1で組み立てたベースと④のベースの溝をあわせて重ねます。



- ③と⑤のホールをあわせて、マジックテープで固定します。



- ⑤を最後まで伸ばしたら完成！



※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。

※必ず運営スタッフが常駐してください。特にお子さんがパターを振り回さないよう注意して下さい。

※上に乗ったりもたれたりしないよう注意してください。