

# エアバスケット

取り扱い説明書

## セット内容

- ①本体
- ②送風機
- ③砂袋4個
- ④ボール12個・ボールカゴ1・カゴ



- ※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
- ※必ず運営スタッフが常駐してください。
- ※上に乗ったりもたれたりしないよう注意してください。
- ※お子様などが送風機の近くに近寄らないよう注意して下さい。

## 組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

1. 本体を縛っている紐を取ります  
巻き終わりが遊具の後方部分となります。

2. 1の状態から遊具を図のように広げます。



3. 2で広げきったら、左右にも広げます。

4. 本体後方から出ているダクトと送風機を固定します。



## 組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

- 5.もう片方のダクトは空気抜きの為、使用しません。  
ダクトは結ぶなどして空気が漏れないようにして下さい。  
そして、本体後方にあるファスナーが閉まっているか、  
確認してください。



- 6.送風機コンセントを入れて、本体を膨らませて、  
砂袋を付けて動かないように固定して完成です。



## 遊び方

ゴールを狙ってシュートをします。  
制限時間を設けるなどルールを決めると、ゲームが盛り上がります。

※ゴールに入ったボールは背面を転がって、反対側のエリアに出てきます。  
(右のゴールに入ったら、左のエリアに出ます)