


弓矢道場

取り扱い説明書

セット内容

①右パネル ②左パネル ③的×3 ④看板 ⑤弓 ⑥弓立て ⑦矢



組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行ってください。

1.①②のパネルを広げます。広げると倒れますので下記の図のように広げてください。




左パネル

右パネル




上から見た図

2.①②のパネルをネジで繋げます。付属の工具を使って、しっかり留めてください。



3.③の的を取り付けます。表の穴から差し込み裏からネジで固定します。



4.④の看板をパネルにネジで固定します。



5.弓矢などを机に設置して完成です。



遊び方

矢の先は吸盤になっています。弓にセットし、的を狙って矢を放ちます。
的の高さを左右で変えることも可能です。

※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
※必ず運営スタッフが常駐して下さい。
※上に乗ったりもたれたりしないよう注意して下さい。