

バズーカ砲

取扱説明書
更新日：R4.7.1



セット内容

- ①バズーカ砲、②コンプレッサ、③タンク、④コントローラ
- ⑤電源ケーブル、⑥ホース、⑦二股ホース、⑧ボール、⑨踏み台
- ⑩エアゲート、⑪ウエイト、⑫送風機、⑬幕

1.コンプレッサの下部にあるバルブを閉じる
(横向きにする)



2. エアホースをコンプレッサに接続する
(長いホース)



3.コンプレッサに接続したホースの
反対側をタンクに接続する



4.二股になっているケーブルをタンクと接続する



5.二股の先にバズーカ砲から出ている
ホースを接続する



6.コンプレッサの電源を入れる
(タンクが満タンになったら自動で止まります)



7.コントローラと電源ケーブルを接続する



8.バズーカ砲から出ている黒いコードを
コントローラに接続する(赤と黒の端子)



9.コントローラの電源を入れる



10.起動ボタンを押すとバズーカ砲に電源が入ります
(長時間使用しない場合は『停止』を押してください)



11.バズーカ砲に弾を入れ、スイッチを押すと弾が発射されます


※ボタンを押し続けても連射はできません



【注意事項】

- ・ボールは1個ずつ入れてください
- ・人に向けてバズーカ砲を撃たないでください
- ・バズーカ砲本体に乗らないでください

接続図



備考

備品の入っている箱はふたを閉じると踏み台になりますので
小さなお子様用にご使用ください



ホースを外す際は必ず両手で
2本のホースを持って外してください



背景幕は3種類あります

コンプレッサの圧力調整は
触らないでください

