

スポーツゲーム

取り扱い説明書

セット内容

- ①本体
- ②送風機
- ③砂袋4個
- ④野球ボール12球



※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。

※必ず運営スタッフが常駐して下さい。

※上に乗ったりもたれたりしないよう注意して下さい。

※お子様などが送風機の近くに近寄らないよう注意して下さい。

組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

1. 本体を縛っている紐を取ります
巻き終わりが遊具の後方部分となります。

2. 1の状態から遊具を図のように広げます。



3. 2で広げきったら、左右にも広げます。

4. 本体後方から出ているダクトと送風機を固定します。




組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

5.もう片方のダクトは空気抜きの為、使用しません。
ダクトは結ぶなどして空気が漏れないようにして下さい。
そして、本体後方にあるファスナーが閉まっているか、
確認してください。



6.送風機コンセントを入れて、本体を膨らませて、
砂袋を付けて動かないように固定してください。
穴の後ろに点数的を紐で取り付けて完成です。



遊び方

①的に向かってボールを蹴ったり、投げたりして点数を競います。

的に入ったボールは、
うしろのネット部分に
入ります。

