

エアバスケット

取り扱い説明書

セット内容

- ①本体 ②送風機 ③砂袋6個
- ④ボール12個・ボールカゴ1個



※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。

※必ず運営スタッフが常駐してください。

※上に乗ったりもたれたりしないよう注意してください。

※お子様などが送風機の近くに近寄らないよう注意して下さい。

組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

- 1.本体を縛っている紐を取ります
巻き終わりが遊具の後方部分となります。

- 2.1の状態から遊具を図のように広げます。



- 3.2で広げきったら、左右にも広げます。

- 4.本体後方から出ているダクトと送風機を
固定します。



組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行ってください。

5.もう片方のダクトは空気抜きの為、使用しません。
ダクトは結ぶなどして空気が漏れないようにして下さい。
そして、本体後方にあるファスナーが閉まっているか、
確認してください。



6.送風機コンセントを入れて、本体を膨らませて、
砂袋を付けて動かないように固定して完成です。



遊び方

ゴールを狙ってシュートをします。
制限時間を設けるなどルールを決めると、ゲームが盛り上がります。

※ゴールに入ったボールは背面を転がって、反対側のエリアに出てきます。
(右のゴールに入ったら、左のエリアに出ます)