

新幹線N700系 バスケットゴール

セット内容

①本体 ②送風機 ③ボール ④砂袋

取り扱い説明書



組み立て方

※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

1. ①を広げます。



2. 送風機は内蔵式です。
①のファスナーを開け、
中にマジックテープ付きの筒を
②のゴム製の筒に被せ、
しっかりと固定します。



組み立て方 続き

3. ②の隣に④を入れ、
②の電源コードを外に出し、
ファスナーを閉めます。



4. スイッチを入れて膨らんだら
完成です。



遊び方

ゴールにボールを入れるゲームです。

※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
※必ず運営スタッフが常駐してください。

※屋外使用の場合はウエイトを取り付けてください。