

アスレチック新幹線N700S

運営上の注意点！

遊具サイズ:W870×D350×H250cm



●定員数:8~10名(対象年齢:3歳~10歳)

※大きな子供が多い場合は定員数を減らして下さい。
また年齢差の大きい子供との同時入場は出来るだけ避けて下さい。

●スタッフ:3名(必ず経験者1名が常駐)

★安全な運営はスタッフ次第です。中で遊ぶ子供に細心の注意を！！

①入口1名

→入口もエアで膨らませている為、安全に出入りが出来るように注意して下さい。

②補助1名

→遊具内部で遊んでいる子供を監視したり、送風機がしっかり装着されているかの定期確認をします。また子供の入れ替えの際の補助も行って下さい。

③降り口付近1名

→滑り終わった子供を迅速に誘導し衝突を防いでください。

●必要電源:100V 15A 1回路

※上記容量以上のブレーカーから、電源1回路ご用意下さい。

●使用機器:送風機 ①400W×1台



●送風機接続用ダクトについて

※複数ダクトがあり使わないダクトについては、紐などで縛るようにして空気が抜けないようにして下さい。片付けの際は、紐をはずすと空気が早く抜けます。

★天候には十分に注意して下さい。

※雨天・強風時には、安全の為に運営を中断(中止)して下さい。