

# ガチャポン（大）

取扱説明書  
更新日：R7.1.30

## セット内容

- ①本体 ②カプセル
- ③専用メダル ④鍵×2

## 用意して頂くもの

- ①景品



カバーが外れる恐れがあるので  
ここを持たない様にしてください

1.天井の鍵穴に鍵を差し込み時計回りに回す  
（ある程度回すと天井が外れる様になります）

2.天井を外しカプセルに景品を入れてください  
（カプセルはしっかりと閉めてください）



3.ある程度カプセルを入れたら天井を取り付けます



本体  
（カバー）



天井



本体の溝と  
天井の出っ張りを  
合わせる

4.反時計回りに鍵を回すと天井が固定されます



# 遊び方

## 1.専用メダルをレバーに差し込む



## 2.時計回りにレバーを回すとカプセルが出てきます



## 3.使用したメダルは本体に蓄積されていくので定期的にメダルを抜いて下さい

### 3-1.背面下部の扉を開くと鍵穴が出てきます



### 3-2.鍵を開けるとメダル用トレイが出てくるのでメダルを回収してください

